

## WARUNKI UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

1. Produkty przeznaczone są do użytku domowego wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych.
2. Produkt należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu. Przed przystąpieniem do użytkowania Produktu należy upewnić się co do jego stabilności oraz prawidłowości dokonanego montażu. Nieprawidłowy montaż bądź brak okresowych kontroli stanu Produktu może prowadzić do niebezpiecznych wypadków, jak również wpływać na kondycję Produktu.
3. Szczegółowe warunki montażu określa instrukcja dołączona do Produktu. W razie potrzeby otrzymasz kopię instrukcji przeznaczonej do zakupionego przez Ciebie produktu.
4. Użytkownik powinien okresowo dokonywać kontroli oraz konserwacji elementów konstrukcyjnych, oceny stabilności produktu oraz mocowań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, uszkodzeń, pęknięć, odkształceń bądź wad — należy natychmiast podjąć odpowiednie kroki zaradcze, w tym w uzasadnionych wypadkach zabezpieczyć otoczenie Produktu i uniemożliwić do niego dostęp.
5. Dopuszczalne obciążenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych Produktu:
  - i. drążek ubraniowy — 30 kg
  - ii. szuflada — 5 kg
  - iii. półka — 15 kg.

Przekroczenie dopuszczalnych wartości może powodować odkształcenie się elementów Produktu oraz jego konstrukcji, a w skrajnych wypadkach doprowadzić do przewrócenia się Produktu.

6. Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie po uprzednim poinstruowaniu ich co do zasad bezpiecznego korzystania z Produktu, w szczególności co do zakazu: wspinania się na Produkt, podciągania na elementach Produktu, zawieszenia obciążeń na zewnętrznych elementach Produktu, wchodzenia do środka Produktu, odpychania Produktu od powierzchni do których przylega, podważania, usuwania bądź uszkodzania Produktu lub jego części.

Produkt nie jest przeznaczony jako zabawka, nie służy do zawieszania na nim żadnych elementów.

7. Produktu nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, tj. grzejników, pieca, kominków, na powierzchniach ogrzewanych (np. ogrzewanie podłogowe). Zalecany odstęp od źródeł ciepła wynosi min. 1 metr.
8. Produkt należy chronić przed kontaktem z wodą oraz wilgocią. Produkt nie jest przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonym stopniu wilgotności, niskim poziomie wentylacji (tj. łazienka, toaleta, pralnia, piwnica, garaż, strych, pomieszczenia techniczne bądź

gospodarcze). Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez narażania na wysoki poziom nasłonecznienia.

9. Produkty należy przecierać suchą szmatką oraz stosować powszechnie dostępne delikatne produkty do pielęgnacji / konserwacji zgodne z materiałem czyszczonych powierzchni oraz zgodnie z instrukcją ich użytkowania.
10. Do czyszczenia oraz pielęgnacji nie należy używać wody, przedmiotów bądź substancji o właściwościach ściernych, żrących, zawierających kwas, chlor, rozpuszczalniki, alkohole bądź inne substancje chemiczne o intensywnych właściwościach mogących uszkodzić powierzchnię Produktu.
11. Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu Produktu z rzeczami bądź substancjami, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu, w szczególności takimi jak:
  - przedmioty z ostrymi krawędziami,
  - przedmioty ciepłe/gorące przedmioty (np. garnków, patelni),
  - przedmioty zmrożone (ryzyko skraplania się wilgoci wokół rozmarzającego przedmiotu),
  - przedmiotów bądź substancji, które mogą zabarwić Produkt,
  - substancji (w tym ich opakowań), które mogą łatwo przywierać do powierzchni, o dużej lepkości, brudzących bądź trudno usuwalnych (gumy do żucia, masy plastyczne, oleje, smary, barwiki, farby, atramenty itp.).
12. Przenoszenie produktu powinno następować w pozycji poziomej. Przesuwanie produktu po powierzchni grozi niebezpieczeństwem przewrócenia się produktu, jego uszkodzenia bądź uszkodzenie powierzchni, po której jest przesuwany.